

Best.-Nr.
547

Sopro EAH 547

Epoxi-Abwaschhilfe



Als Zusatz zum Abwaschwasser. Erleichtert das Abwaschen und Glätten bei der Epoxidharzverfugung. Für Sopro FugenEpoxi plus, Sopro FugenEpoxi, Topas® Design-FugenEpoxi und Sopro FugenEpoxi schlank.

- Für glatte und geschlossene Fugenoberflächen
- Erleichtert den Abwaschvorgang
- Erleichtert das Entfernen von Restschleiern mit Sopro Epoxi-Schleierentferner
- Lösungsmittelfrei
- Sehr ergiebig
- Innen und außen

Anwendungsgebiete

Sopro Epoxi-Abwaschhilfe erleichtert das Abwaschen und Glätten von Epoxidharzfugenmörteln bei keramischen Fliesen und Platten und das Reinigen von Werkzeugen und Hilfsgeräten. Bei fach- und sachgerechter Anwendung und Dosierung wird eine Epoxidharzschleierbildung, insbesondere auch bei unglasierten und profilierten Fliesenoberflächen, vermindert.

Farbe

gelblich, klar

Dichte

ca. 1,0 g/cm³ (+20 °C)

Inhaltstoffe

Wasser, Tenside

Verbrauch

je nach Plattenart und Oberflächenstruktur: 50–100 ml für 10 Liter Abwaschwasser. Entspricht 100–250 ml pro 100 m² Fliesenfläche.

Lagerung

An einem gut belüfteten Ort bei Raumtemperatur trocken und frostfrei lagern, vor ständiger Sonneneinstrahlung schützen, kurzfristig Temperaturen bis 30 °C möglich; im ungeöffneten Originalgebinde ca. 24 Monate lagerfähig

Lieferform

1 Liter Flasche, 250 ml Flasche

Eigenschaften

Zubereitung basiert auf Wasser und Tensiden; ermöglicht eine glatte Fugenoberfläche; greift die Epoxidharzfuge nicht an; wirkt unlöslich auf Kunststoffe; vermindert das Verkleben von Werkzeugen, Hilfsmitteln und Schutzbekleidung; reinigt Werkzeug und Hilfsmittel innerhalb der Verarbeitungszeit.

Verarbeitung

In einen Eimer mit erwärmten Wasser (+30 °C bis +35 °C) 0,5–1,0 % (50–100 ml pro 10 Liter Abwaschwasser) Sopro Epoxi-Abwaschhilfe hinzugeben. Überschüssiges Fugenmaterial mit einem Gummischieber oder der Sopro Spezialfugscheibe für Epoxi abziehen und möglichst gründlich aufnehmen. Sofort danach mit dem Abwaschen der Fugen beginnen. Zum Anemulgieren und Vorwaschen sind die Sopro Abwaschpads fein und grob zu verwenden. Zum Reinigen und Sauberwaschen ist der Sopro Viskose-Schwamm zu verwenden. Die Pads und Schwämme bei jedem Eintauchen im Waschwasser intensiv reinigen, damit das Harz im Abwaschwasser zurückbleibt. Das Wasser sollte oft gewechselt werden, um sich das Abwaschen zu erleichtern. Nachwaschen mit sauberem Schwamm und sauberem Wasser.

Es darf kein Wasser auf dem Fugenmörtel zurückbleiben.

Ein eventuell vorhandener Restschleier ist möglichst bald, jedoch frühestens 12 Stunden nach der Verfüugung mit Sopro Epoxi-Schleierentferner zu beseitigen. Bitte beachten Sie das Technische Merkblatt zu Sopro Epoxi-Schleierentferner sowie die Herstellerangabe der verarbeitenden Epoxidharzfuge!!

Reststoff und Leergebindeentsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften sind zu beachten.
Sauberes Leergebinde ist recyclebar.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP):

GHS 05 Gefahr

Gefahrenhinweise: H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264 Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife gründlich waschen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P280 Augen-/Gesichtsschutz tragen. P301 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sofort Mund ausspülen und 200–300 ml Wasser nachspülen, ärztliche Hilfe anfordern. P305 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 15 Minuten spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P330 Mund ausspülen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Fon +49 5481 31-314
Fax +49 5481 31-414

Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Fon +49 33845 476-90
Fon +49 33845 476-93
Fax +49 33845 476-92

Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-243
Fax +49 611-1707-250

International Business

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-239
Fax +49 611-1707-240

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz
Biergutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Fon +41 33 3340040
Fax +41 33 3340041